Traceur GSM "GT-60"

avec microphone et localisation SMS

PX-3490-675

Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions pour le choix de ce traceur GSM. Il vous permet de vous assurer par téléphone que tout est en ordre. Il vous suffit pour cela de composer le numéro attribué à la carte SIM. Il peut vous renseigner sur sa localisation par SMS. Positionnez le traceur à l'endroit à surveiller ; vous serez ainsi toujours parfaitement informé sans être vous-même présent. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
- Traceur
- Câble Micro-USB
- Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis) :
Adaptateur secteur USB, carte SIM

Consignes de sécurité
- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- N'utilisez pas le traceur à proximité de stations-service, de dépôts de carburant, d'usines chimiques, ou de tous lieux où sont effectuées des opérations de destruction par explosif, ainsi que dans tout environnement présentant des risques d'explosion, tels que les lieux de ravitaillement, de stockage ou d'entreposage de carburant, ou encore les ponts de bateaux et cargos.
- Ce produit génère des hautes fréquences. N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux (stimulateur cardiaque par exemple) ou d'établissements médicaux.
- N'utilisez pas le traceur à proximité d'un champ magnétique fort, comme par exemple un four à micro-ondes, des haut-parleurs, un téléviseur ou une radio.
- Lors d'un voyage en avion, nous vous recommandons d'enfouir le traceur profondément dans votre valise et d'éviter de le placer dans un bagage à main qui serait exposé au contrôle à rayon X.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Le chargement de l'appareil ne doit pas être effectué par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes concernant le traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-3490 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 1999/5/CE, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

(FH) Andreas Kurtasz
Directeur Service Qualité
15.04.2015

Description du produit
1. Interrupteur Marche/Arrêt
2. Port Micro-USB
3. Fente pour carte SIM
4. Éjection carte SIM



Préparation et accessoires requis :
Pour que le traceur puisse vous envoyer un SMS indiquant les données de localisation, vous devez disposer d'un téléphone portable ainsi que d'une carte SIM supplémentaire pour le traceur. Ce qui importe est uniquement que cette carte SIM permette d'envoyer et de recevoir des SMS. Pratiquement toutes les cartes SIM proposées par les opérateurs téléphoniques peuvent convenir. Le choix de l'opérateur téléphonique ne joue aucun rôle. Il est recommandé d'utiliser une carte SIM prépayée, mais vous pouvez décider vous-même quel type de carte SIM vous souhaitez utiliser.

NOTE :
Le traceur va envoyer de nombreux SMS. Il est donc judicieux de choisir un opérateur qui offre des conditions avantageuses pour l'envoi de SMS.

Aucune messagerie vocale ne doit être installée sur la carte SIM. En outre, le verrouillage par code PIN doit être désactivé. Si une messagerie vocale et un verrouillage par code PIN sont activés, ils doivent tous deux être supprimés. Pour ce faire, insérez la carte SIM dans votre téléphone portable, et suivez les instructions du mode d'emploi de votre téléphone portable et de votre opérateur téléphonique.

Chargement de la batterie
1. Allumez le traceur à l'aide de l'interrupteur marche/arrêt. Le voyant brille maintenant en bleu.
2. Reliez le câble Micro-USB fourni au port Micro-USB de l'appareil puis à un port USB disponible de votre ordinateur allumé.
3. Vous pouvez également recharger l'appareil avec un chargeur secteur 5 V (non fourni). Reliez pour cela le câble Micro-USB fourni au port Micro-USB de l'appareil puis à un adaptateur secteur USB. Branchez l'adaptateur secteur à une prise électrique.

© REV2 – 15.04.2015

4. Pendant le processus de chargement, le voyant clignote en bleu.
5. Dès que la batterie est complètement chargée, le voyant brille en bleu en continu.

NOTE
Le chargement via adaptateur secteur branché sur une prise de courant est plus rapide.

Insérer une carte SIM
Insérez la carte SIM dans la fente pour carte SIM, de façon à ce que les contacts dorés soient orientés vers le bas. Le coin biseauté de la carte SIM doit être dirigé en haut à droite. Référez-vous au schéma sur l'appareil.

Retirer la carte SIM
Pour retirer la carte SIM, insérez un objet pointu et fin (par exemple un trombone déplié) dans la port d'éjection de la carte SIM. Faites glisser la carte SIM vers l'avant. Ne forcez pas.

Allumer et éteindre
- Pour allumer le traceur, poussez l'interrupteur Marche/Arrêt de l'appareil vers la gauche. Lorsque l'appareil est allumé, le témoin brille en bleu.
- Depuis votre téléphone portable, vous pouvez configurer l'appareil de manière à ce que chaque fois que le traceur est activé, vous receviez des informations concernant sa localisation. Pour cela, envoyez **44** au traceur par SMS. Vous recevez le SMS de réponse : **OK!**.
- Pour désactiver cette fonction, envoyez **044** au traceur par SMS. Vous recevez le SMS de réponse : **OK!**.
- Pour éteindre l'appareil, poussez l'interrupteur marche/arrêt vers la droite. Le voyant s'éteint.

Configurer/modifier le mot de passe
- Pour définir un mot de passe, envoyez un SMS au traceur depuis votre téléphone portable, en respectant le modèle suivant : **088#Mot de passe#Numéro de téléphone#**.
- Pour modifier le mot de passe, envoyez le SMS suivant au traceur depuis votre téléphone portable : **088#Ancien mot de passe#Nouveau mot de passe#**. Le traceur vous envoie alors le SMS de réponse : **OK!**.

NOTE :
Le nouveau mot de passe doit être composé de 4 chiffres (ex : 1234).

Définir un numéro d'accès
- Lorsque vous définissez un numéro d'accès, seul ce numéro reçoit les informations concernant les données de localisation. Envoyez le SMS suivant au traceur GSM depuis votre téléphone portable : **188#Mot de passe#Numéro de téléphone#**. Vous recevez le SMS : **OK!**.
- Si vous ne souhaitez pas définir de numéro d'accès, mais préférez au contraire pouvoir interroger le statut de l'appareil via n'importe quel numéro de téléphone, vous devez d'abord effacer le numéro d'accès défini. Envoyez ensuite le SMS suivant au traceur GSM depuis votre téléphone portable : **288#Mot de passe#**. Vous recevez le SMS : **OK!**.

NOTE :
Vous ne pouvez définir qu'un seul numéro d'accès. Si vous entrez 2 numéros d'accès à la suite, l'appareil écrase automatiquement le premier numéro de téléphone.

Supprimer le numéro d'accès
Pour effacer le numéro d'accès défini, envoyez le SMS suivant au traceur GSM depuis votre téléphone portable : **388#Mot de passe#**. Vous recevez le SMS : **OK!**.

Fonction Écoute
Ce mode d'utilisation permet d'écouter les bruits autour du traceur, grâce au microphone intégré. Sur votre téléphone portable, composez le numéro de téléphone correspondant à la carte SIM. Le traceur accepte automatiquement l'appel, et vous transmet alors les sons environnants grâce au microphone intégré. Pour désactiver cette fonction, il suffit de mettre fin à l'appel.

Détermination de la position

NOTE :
C'est l'antenne-relais de téléphonie mobile, dans la zone de laquelle se trouve alors le traceur GSM, qui permet la détermination de la position. La taille du rayon d'action de ces antennes-relais dépend de la couverture réseau (rayon de 19 mètres à 23,4 km). La précision de la localisation peut donc varier fortement !

Vous pouvez interroger les données de localisation de deux manières :
- Sur votre téléphone portable, composez le numéro de téléphone correspondant à la carte SIM. Après une sonnerie, raccrochez (avant que l'appel soit accepté par le traceur).
- Depuis votre téléphone portable, envoyez **88** par SMS au traceur GSM. Vous recevez alors un SMS contenant les données de position actuelles, y compris un lien vers Google Maps.

Détermination automatique de la position
- Depuis votre téléphone portable, envoyez **66#N#** par SMS au traceur GSM. À la place de **N**, saisissez le nombre de minutes. Vous pouvez choisir un nombre de minutes compris entre 1 et 1440. Si par exemple vous saisissez **66#60#**, vous recevez toutes les 60 minutes un SMS contenant les données de position actuelles, y compris un lien vers Google Maps.

NOTE :
Pour que la fonction Détermination automatique de la position fonctionne, vous devez auparavant déterminer un numéro d'accès.

Pour désactiver la détermination automatique de la position, envoyez **066** par SMS au traceur.

ATTENTION
Respectez la législation locale concernant l'utilisation des traceurs.
La législation française interdit notamment d'utiliser des dispositifs de géolocalisation à l'insu des personnes concernées. Elle requiert également l'autorisation des personnes concernées avant la réalisation d'écoute ou d'enregistrement audio.
Avant d'installer un dispositif de géolocalisation dans un véhicule mis à disposition d'un salarié, la loi française actuelle vous oblige à faire une déclaration à la CNIL et à en informer le salarié par écrit. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le site de la CNIL (www.cnil.fr).

© REV2 – 15.04.2015

Aperçu des commandes SMS

Fonction	Commande SMS	Réponse SMS
Définir le mot de passe	088#0000# Nouveau mot de passe#	OK!
Modifier le mot de passe	088#Ancien mot de passe #Nouveau mot de passe#	OK!
Configurer le numéro d'accès : l'interrogation n'est possible **que** via ce numéro.	188#Mot de passe# Numéro de téléphone#	OK!
Interrogation du statut sans numéro d'accès : l'interrogation est possible via **tous** les numéros de téléphone. Le cas échéant, supprimer auparavant le numéro d'accès !	288#Mot de passe#	OK!
Supprimer le numéro d'accès	388#Mot de passe#	OK!
Interrogation du statut, détermination de la position	88	Lien vers Google Maps avec indication de la localisation actuelle
Activer : Interrogation automatique du statut lors de l'activation du traceur	44	OK!
Désactiver : Interrogation automatique du statut lors de l'activation du traceur	044	OK!
Activer : Envoi automatique d'un SMS au numéro d'accès, indiquant la position actuelle	66#N# (N = 1 à 1440 minutes)	Vous recevez automatiquement un lien vers Google Maps avec la localisation actuelle, et ce à la fréquence que vous avez définie.
Désactiver : Envoi automatique d'un SMS au numéro d'accès, indiquant la position actuelle	066	OK!

© REV2 – 15.04.2015